

THREE R 保証規定

本保証規定はスリーアル株式会社(以下弊社)が製造した製品(以下製品)が故障した場合の保証内容について明記したものです。弊社は弊社取扱の製品の故障についてこの保証規定に基づいて修理・交換を致します。

保証期間

製品の保証期間はお買い上げ製品の保証書、または取扱説明書を参照ください。保証期間の開始日はご購入日から致します。

保証範囲

保証期間中に付属の取扱説明書に基づいた正常な環境、使用方法にて故障した場合、弊社は無償にて製品の修理、交換を行います。また製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内においてのみ有効です。海外への保守・サポート等の対応、修理品の海外発送等は一切致しません。保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証規定の対象外となります。

- レシートやお買い上げ日が確認できるものを弊社に提示出来ない場合。また保証書のある製品において保証書が提示されない場合
- オークション等の個人間売買などを含む中古販売によって入手した製品
- お買い上げ後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの
- お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損
- お客様にて分解、改造を行った製品、また弊社以外で修理、分解を行った事のある製品
- お買い上げ製品に接続した機器やケーブルなどによる故障、また付属品・オプションなどの専用品以外の機器を使用したことによる故障
- 取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用など環境による故障
- 取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった使用方法による故障
- 火災、地震、水害などの天災による故障、また戦争、騒乱などによるもの

免責事項

- 部品の経年劣化による故障や付属品の交換等にこの保証は適用されません。
- 製品の使用によって生じた直接的、間接的な損害などについて、弊社は製品の故障・障害によるものかに関わらず一切の責任を負いません。
- 製品は将来発表されたハードウェア・ソフトウェアとの互換性は保証致しません。
- 通常使用時、故障時、また修理時における製品内部等に保存されたデータの消失、破損について弊社は一切の責任を負いません。データにつきましてはお客様の責任においてのバックアップ等をお願い致します。
- 製品の中には寿命、使用時間などが設定された部品が使用されていることがあります。これは使用頻度や使用環境などによって実際の寿命、交換時期とは前後します。場合によっては保証期間内であっても部品交換が有償となる場合があります。

注意事項

- 弊社が日本国内において正規に販売、取扱したものに限り保証は有効です。並行輸入品や弊社が正規に取扱いしていない商品について弊社は修理、交換は致しません。
- 弊社製品につきまして出張、訪問による修理やサービスは行っておりません。
- お預かり時等、輸送時による破損・紛失等につきまして弊社は責任を負いません。
- 修理、交換が難しいと弊社が判断する場合、同等品、後継品への交換にて対応することがあります。
- 修理、交換品の保証期間につきましてはお買い上げ時の保証の期限、もしくは修理、交換品の発送日の3ヵ月後、いずれか長いものとなります。
- この保証規約は予告無く変更されることがあります。
- 本規定は上記の規定に基づき修理、交換対応をするもので、お客様の法律上の権益を制限するものではありません。

取扱説明書

無線 LAN アダプタ

3R-KCWLAN



無線 LAN アダプタのセットアップ手順は裏面をご覧ください。

同梱品

- 無線 LAN アダプタ本体
- 保護カバー（製品に取り付けられています）
- インストール CD

安全上のご注意

警告：死亡、重症を負う可能性がある内容です。

- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。製品及び付属品の誤飲など事故の原因となる可能性があり大変危険です。
- 製品がぬれた状態や、ぬれ手で使用しないでください。感電の原因となる可能性があります。
- 製品を分解、改造しないでください。感電や火災の恐れがあり危険です。
- 煙や異臭などを感じたときはすぐに使用を中止してください。
- 使用中は製品が熱くなります。使用中や使用直後に長時間触れると低温やけどの原因となる可能性があります。

注意：障害、損害を負う可能性がある内容です。

- 製品の清掃にアルコールやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 接続中は製品が他のものに接触しないように注意してください。故障の原因となります。

電波に関する注意事項

- 本製品は電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずWi-Fiルーター等を経由して接続してください。
- 本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。
- 本製品の使用周波数は2.4GHz帯(2412MHz~2483.5MHz)です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。
- 本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。
- 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となるおそれがあります。
- この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。
- その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社お問い合わせ先までご相談ください。

仕様

規格	IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
周波数	2.4GHz
転送速度(規格値)	IEEE802.11n (Wi-Fi 4) : 40MHz 最大 150Mbps : 20MHz 最大 72Mbps ※40MHzはWi-Fiルーター側の対応が必要。 IEEE802.11g 54~6Mbps IEEE802.11b 11~1Mbps
セキュリティ	WPA2,WPA,WEP 64bit/128bit
インターフェース	USB2.0/1.0
消費電力(最大)	5V,180mA USBより給電
動作環境	温度 0~50℃ 湿度 10~70% 結露なきこと
重量	約 2.8g
外形	約 7×14.7×24.2mm
対応 OS	Windows11/10/8.1

保証書

品番 3R-KCWLAN	販売店名
お買い上げ日 年 月 日	住所
保証期間 お買い上げ日から 6か月	電話番号

本製品に関するお問い合わせ窓口

下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

product-support@3rrr-hd.jp

TEL 092-260-3033 FAX 092-260-8506

スリーアル株式会社
THREE R CORP. JAPAN
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階
WEB: <https://3rrr-hd.jp/>

ご使用前に

ご使用するパソコンのOSがWindows10、11の場合、ドライバのインストールは不要です。パソコンの電源を入れた状態で製品本体をパソコンのUSBソケットに取り付け、SSIDと接続してください。(※裏面手順の(7)~(13)をご参照ください) それ以外のOSで使用する場合やWindows10、11でも製品が動作しない場合は、次項に記載する「無線LANアダプタのセットアップ手順」に従って、接続を行ってください。

(1) まだ無線LANアダプタはPCに差し込まないでください。

(2) 付属のインストールCDをPCにセットします。

(3) しばらくすると、インストールCD内のフォルダが表示されます。

(4) インストールCD「Windows」フォルダ内の「Setup.exe」ファイルを実行(ダブルクリック)してください。

(5) 「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は「はい」をクリックします。

【エンドユーザー顧客許諾権契約書】と表示された場合

(6) 以下の①～⑥を順に行います。

① 使用許諾契約の全条項に同意します(A)

② 次へ (N) >

③ インストールするドライバのみ

④ 次へ (N) >

⑤ インストール

⑥ 完了

【以前のバージョンが見つかりました。】と表示された場合

(6) 「キャンセル」をクリックします。

キャンセル

(7) PCにLANケーブルが接続されている場合は抜いてください。本製品の透明キャップを外し、PCのUSBポートに奥までしっかりと差し込みます。

(8) 画面の右下、時刻表示右側にある通知アイコンをクリックします。

あ 10:30 または あ 15:52 クリック

(9) ネットワークをクリックします。

ネットワークをクリック

※表示されない場合はタブレットモードの上に表示されている風筒をクリックしてください。ネットワークが表示されます。

接続に必要な情報をご準備ください。

- ・アクセスポイント名/SSID
- ・セキュリティキー/認証キー/パスワード

お持ちのWifiルーター、無線アクセスポイント製品本体シールや取扱説明書をご参照ください。ご不明な場合は上記製品のメーカーサポートへお問い合わせください。

※以下例としてSSIDを JITAKU_TEST として説明を進めます。

(10) 接続先の SSID を選択し、「接続」をクリックします。

JITAKU_TEST セキュリティ保護あり

接続

(11) 接続先のセキュリティキーを入力し「次へ」をクリックします。

入力

次へ

(12) 「このネットワーク上の他の PC やデバイスが、この PC を検出できるようにしますか？」自宅、職場などでは「はい」を選択してください。

はい

(13) 「接続済み」と表示されれば接続は完了です。

JITAKU_TEST 接続済み、セキュリティ保護あり

プロファイル

(14) インストール CD を取り出してください。

※ホームページ表示、メール送受信などが行えるかお確かめください。

ドライバの削除手順 (正常に動作しない、セットアップ失敗した場合など)

インストールCD内の「autorun.exe」をダブルクリックし、実行します。

「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は「はい」をクリックします。

「すべて削除します。」をクリックしてから「次へ」をクリックします。

確認画面が表示されるので、「はい」をクリックします。アンインストールが実行されます。

「完了」をクリックして、インストールCDを取り出してください。