


ポータブル空気清浄機
Aire Portable mini
アイレ ポータブル ミニ



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- お子様のオモチャ（玩具）として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- カバーの隙間からものや手を入れないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いだりして使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意


- ・ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- ・定期的に掃除を行ってください。
- ・バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3ヶ月に一度充電してください。
- ・本製品は充電しながらの使用が可能ですが、バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- ・冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環の良い場所を選んでください。
- ・壁や家具などから離して設置してください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して


製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL: product-support@3rrr-hd.jp

各部の名称



ディスプレイ表示について



はじめてご使用される前に

- ・取っ手はあらかじめ外されております。本体の左右にある取っ手取付部に掛けてご利用ください。
- ※取っ手だけで軽く持ち上げしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- ・充電を行ってからご使用ください。劣化防止のため最低でも3時間充電することをお勧めいたします。

使用方法

1. 充電する

※仕様によりUSB C to Cケーブルでは充電できない場合があります。

- ① 付属のUSB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグを、お持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。
- ② Type-Cプラグを製品のType-Cソケットに接続してください。
- ③ 接続されるとディスプレイに電池残量が表示されます。
※電源スイッチがOFFでも表示されます。100%で充電完了です。充電が完了しましたら速やかにUSBケーブルを抜いてください。
※電池残量は目安です。仕様上100%になっても、30分から40分は充電電流が流れます。
- ④ 充電が完了後、USB A to Type-Cケーブルを抜きます。

2. 電源を入れる

① 背面の電源スイッチをONする。

② ディスプレイ内がすべて点灯し(約3秒)、その後自動で表示が消灯しスタンバイ状態となります。

※スタンバイ時とOFF時はディスプレイが消灯された状態です。電源OFFの状態では操作ボタンを押しても機器は反応しません。

3. モードや機能を選ぶ

① 操作ボタンを押す。

操作ボタンを押す毎にモードが切り替わります。

スタンバイ→AUTO→MANU風量 1 (弱)→MANU風量 2 (中)→MANU風量 3 (強)
→スタンバイ→AUTO→MANU風量 1 (弱)→…繰り返し

◆モードについて

AUTO (自動): 空気清浄機は二オイセンサー※でお部屋の空気の汚れ度合いに応じて、自動で風量を変化させます。

< 二オイ判定 >

緑色 風量 1 (弱)

黄色 風量 2 (中)

赤色 風量 3 (強)

MANU (手動): 風量 1、風量 2、風量 3と固定した風量を選ぶことができます。

※二オイセンサー

たばこの煙やペットのにおいなど、空気中のにおいを感知するセンサーです。

空気がきれいと感じる状態になってもフィルターで浄化されないガス成分などを感知した場合、感知することがあります。

また、次のようなものにも感知することができます。

・燃焼器具の運転時の燃焼ガス、アルコール、スプレー類、美容院やエステティックサロンなどでお使いの香水や化粧品のにおい、水蒸気、急激な温度変化など。

② その他の機能

操作ボタンを2回早押し: 排気口のLEDが点灯します。

※スタンバイ状態でも使用できます。


操作ボタンを長押し: 動作中マイナスイオンを切ったり入れたりできます。

※マイナスイオンON時はディスプレイにマイナスイオン表示が点灯します。

4. 電源を切る

背面の電源スイッチをOFFすると、電源が切れます。

5. フィルターの交換方法



- ① 本体下部をおさえ、
本体上部を右に回し
ます。


- ② 本体上部を持ち
上げます。

- ③ フィルターを持ち
上げ取り外します。
※フィルターの交換
の目安は、3ヶ月毎と
なります。

- ④ 新しい専用交換
用フィルターと交換
し、取り外した逆の手
順で組み立てます。
※フィルターはスポ
ンジ（灰色）が付い
ている方が上にな
ります。

< 本体上部と下部を合わせる方法 >

▼本体下部を上から見た図



- ① 本体下部カバーを左の画像のように内部にある2つの
リブがある方を前後として置きます。

- ② フィルターを下部カバーに入れます。

- ③ 本体上部を正面から右に約30度斜めにした状態で、本体上部と下部カバーの凹凸部
を合わせながら、下部に本体上部を載せます。

※この時本体上部と下部の隙間なく均一に嵌っていることを確認してください。

- ④ 本体下部をおさえ、本体上部を左に回します。

- ⑤ 取っ手で本機を軽く持ち上げて、容易に外れないことを確認してください。

お手入れ方法

お手入れの頻度は汚れ具合や環境により異なります。

⚠ 警告

- お手入れの際は電源スイッチをOFFにしてください。また、充電をしないでください。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

○本体 【お手入れの頻度:1カ月に1回程度】

1. 本体外装

- ① 掃除機の吸引力を弱にして吸入口の網目及び、ニオイセンサー部に付いた埃を除去してください。
※掃除機の吸引力を調整できない場合、布を当てるなどして吸引力を弱めてください。
- ② 薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸し、かたく絞ってから汚れを拭きとってください。

2. 排気口

- ① 必ず電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ② 排気口のファンガードを左に回し上に持ち上げると取り外すことができます。
- ③ 掃除機でファンガード付いた埃を除去してください。
- ④ ファンは薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸し、かたく絞ってからそっとなでるように拭きとってください。
- ⑤ お手入れ後、逆の手順でファンガードを戻してください。
※ファンは取り外すことができません。無理に押し込んだり引っ張ったりしないでください。
※ファンガードを取り外したまま使用しないでください。
※掃除機をファンに向けないでください。また、ほこりを吸い込む際に、ファンが回らないようにしてください。故障の原因となります。

○フィルター 【お手入れの頻度:2週間に1回程度】

・3ヶ月ごとに交換が必要です。

- ・掃除機の吸引力を弱にしてフィルターに付いた埃を除去してください。
※掃除機の吸引力を調整できない場合、布を当てるなどして吸引力を弱めてください。
※フィルターの取り外し方は、5. フィルターの交換方法を参照ください。
※フィルターの表面を破かないよう注意してください。

⚠ 注意

- 水洗いはできません。
- 掃除機の吸い込み口を当てたり、叩くと形が変形する場合があるためお止めください。

保管方法など

やわらかい布で軽く拭き、乾燥させてから日の当たらない風通しの良い場所で保管してください。

製品仕様

商品名	Qurra ポータブル空気清浄機 Aire Portable mini アイレ ポータブル ミニ
型番	3R-APF02
サイズ	約 160×160×268mm
重さ	約 1,250g
バッテリー容量	10,000mAh
連続動作時間	(約)1(弱)20 時間 / 2(中)10 時間 / 3(強)7 時間
充電時間	約 6.5 時間
入力電圧 / 電流	約 5V/1.5A
消費電力	(約)1(弱)1.7W/2(中)3.5W/3(強)5W
動作音量	風量 3 で約 49.6dB
適用床面積	10 ~ 20 m ²

オプション（別売品）

○フィルター

品名：Qurra ポータブル空気清浄機 Aire Portable mini アイレ ポータブルミニ
専用交換用フィルター
型番：3R-APF02FL
保証期間：初期不良のみ

※ご購入の際は販売店または弊社サポートまでご連絡ください。

交換方法は、使用方法をご覧ください。

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 FAX 092-260-8506



スリー・アルシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階