



2Way USB充電器 単3 単4 4本用



2019.09.12

第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

充電方法



① 電池を入れる

充電器のスロットに充電したいニッケル水素充電電池を入れてください。

※充電器とニッケル水素充電電池のプラスとマイナスに注意してください。

※本数は1～4本まで可能です。

※アルカリ乾電池などの1次電池は絶対に接続しないでください。

② 付属のmicroUSBケーブルを本体上面にあるmicroUSBソケットに接続する。

③ microUSBケーブルのUSBプラグを、お持ちのACアダプタのUSBソケットなどへ接続する。

④ LEDの点滅を確認する

充電が開始されると、セットした充電電池の上にあるLEDが点滅します。満充電になるとLEDは点灯します。

⑤ 電池を取り出す

お手持ちのACアダプタをコンセントから抜き、microUSBケーブルを充電

器から外します。充電したニッケル水素充電電池を充電器から取り出します。

不良電池検出機能

過放電された電池は不良電池と判定され、充電されません。

※LED点灯しません。

逆接続検出機能

誤って充電電池のプラス/マイナスを逆に接続してしまった場合、LEDは点灯しません。

※プラス/マイナスが逆のまま接続すると、電池が破損/破裂/液漏れする可能性があり、大変危険です。直ちに充電電池を取り外して、正しい向きに接続してください。

商品仕様

商品名	エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用
型番	3R-EVC05
電圧	5V
電流	1A
サイズ	約88×72×30mm
重量	約58g
付属品	microUSBケーブル×1

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

⚠ 危険

- 充電式電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 充電器のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 充電電池以外のものを使用しないでください。

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F