



4WAY扇風機&加湿器 Anemo Misty mini



2019.09.24

第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称



- ① 扇風機
- ② 加湿器
- ③ 扇風機スイッチ
- ④ 加湿器スイッチ
- ⑤ 扇風機差込口
- ⑥ タンク
- ⑦ 加湿器上部



- ① 吸水芯ホルダー
- ② 吸水芯

分解方法

⚠ ※分解時は必ず運転を停止し、本体からmicroUSBケーブルを抜いてください。



① 扇風機を加湿器の差込口から引き抜きます。

② タンクを手で押さえ、加湿器上部を反時計回りに回すと加湿器上部とタンクが分離します。



③ 加湿器上部に吸水芯ホルダーが付いており、吸水芯ホルダーを反時計回りに回して引っ張ると、吸水芯ホルダーが外れます。

※吸水芯ホルダー内には吸水芯とバネが入っています。バネを紛失しないように注意してください。

●組み立てるには

上記分解方法と反対の手順で組み立てます。

充電する

- ① 付属のmicroUSBケーブルのUSBプラグを、お持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。
- ② microUSBを加湿器本体にあるmicroUSBポート、または扇風機本体にあるmicroUSBポートに接続してください。加湿器本体のmicroUSBポートへ接続した場合は、扇風機を扇風機差込口へ接続してください。
- ③ 充電が開始されると扇風機本体microUSBポートの下にあるLEDが赤く点灯します。
- ④ 充電が完了すると扇風機本体のLEDが消灯します。

※加湿器本体にあるLEDは、充電が完了しても消灯しません。

加湿の準備をする

⚠ ※給水時は必ず運転を停止し、本体からmicroUSBケーブルを抜いてください。



① 扇風機を加湿器の差込口から引き抜きます。

② タンクを手で押さえ、加湿器上部を反時計回りに回し、取り外します。



③ タンク内に水を入れます。水位がタンクのMAXラインを超えないようにしてください。

④ 加湿器上部を時計回りに回し、タンクに取り付けます。

※取り付け後タンクと加湿器上部がしっかりと取り付けられたことを確認してください。斜めにした際に水がこぼれる恐れがあります。

⑤ 扇風機を加湿器の差込口に挿入します。

加湿を開始する

① 加湿器のスイッチを押す回数で動作モードが変わります。



② スイッチを長押しするとライトが点灯し、タンク内を照らします。もう一度スイッチを長押しすると消灯します。

押す回数	1回	2回	3回
モード	通常運転	リズム運転	運転停止

※加湿器を使用する際は充電された扇風機を加湿器の差込口に挿入するか、加湿器のmicroUSBポートにmicroUSBを接続して給電してください。加湿器にはバッテリーが搭載されておらず、扇風機やmicroUSBからの給電がないと運転しません。

※加湿が始まらないときは

吸水芯が完全に湿らないと、加湿は始まりません。初めて加湿するとき、または吸水芯が乾燥しているときは、加湿が始まるまで時間がかかることがあります。なかなか加湿が始まらないときは、一度運転を停止させ、吸

水芯の状態を確認してください。吸水芯の上まで水が浸透していないときは、吸水芯を取り出し、水に浸して、十分に水を浸透させてから、吸水芯を本体に取り付けてください。


扇風機を運転する

扇風機のスイッチを押す回数で動作モードが変わります。



押す回数	1回	2回	3回	4回
モード	弱風運転	中風運転	強風運転	運転停止

清掃する

 ※清掃時は必ず運転を停止し、本体からmicroUSBケーブルを抜いてください。

- ① 使用後、タンクに残った水は捨ててください。
- ② 吸水芯をよく水洗いし、十分に水を切ってください。
※吸水芯を汚れたままにしておくと、カビや異臭の原因になります。
- ③ タンク内は柔らかい布などで掃除をし、汚れや水垢を取り除いてください。
※水垢が取れにくいときは歯ブラシなどの柔らかいブラシを使用してこすってください。

保管する

- ① 清掃後、吸水芯を取り外し、タンク、加湿器上部とともに風通しの良い場所でよく乾燥させてください。
- ② 乾燥後、清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

商品仕様

商品名	Qurra 4WAY扇風機&加湿器 Anemo Misty mini
型番	3R-FHF01
入力	約5V/1A
定格容量	2000mAh
サイズ	約80×25×170mm(ファン直径×持ち手直径×全体長)
重量	加湿器約186g、扇風機約97g
充電時間	約3.5時間
動作時間	約4-5時間
加湿方式	超音波式
噴霧量	約30~50ml/h
水タンク容量	約260ml
付属品	microUSBケーブル×1、収納袋

オプション(別売品)

商品名 : Qurra 4WAY扇風機&加湿器 Anemo Misty mini 交換用吸水芯 5本セット

型番 : 3R-FHF01FL

保証期間 : 初期不良のみ

吸水芯の交換は「分解方法」をご参考ください。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。
- カバーの隙間からものや手を入れないでください。
- お子様のオモチャ（玩具）として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。本体を転倒させると水が溢れ、故障の原因になります。
- ミストを直接吸い込まないでください。健康を害する恐れがあります。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。
- 長時間、風を直接体に当てないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。
- ほこりや粉塵の多い場所で使用しないでください。
- 水道水以外は使用しないでください。カビや雑菌の繁殖、異臭の原因になります。

使用上のご注意

- ・ 水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。
- ・ 製品が転倒すると本体やタンクの水が溢れます。安定した場所で使用してください。
- ・ 防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。
- ・ 給水時、清掃時などは必ず運転を停止した状態で行ってください。
- ・ タンクの最大容量よりも水を入れしないでください。
- ・ 長時間使用しない場合は、水気を取り、よく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管してください。
- ・ 噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により異なります。
- ・ アロマオイルは非対応です。使用しないでください。
- ・ 吸水芯は3か月に1度交換してください。
- ・ 本製品は充電しながらの使用が可能ですが、バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。

本製品を最終的に廃棄する場合には、製品記載のサポート窓口までご連絡ください。

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F