

コンパクト除湿機 カルカラ



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

! 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため「ドライスタンド」を水にぬらさない、「ドライスタンド」が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

! 注意

- 本体周囲に物を置かないでください。また、壁や家具の近くや、熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因になります。
- 不安定な場所では使わないでください。落下などにより、けが・やけどの原因になります。
- 吸気口・排気口をふさがないでください。本体内部の温度が上がり、故障・火災の原因になります。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの挿し込みがゆるいときは使わないでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- お手入れの際、または長時間使用しない際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に挿し込んでください。
- 電源プラグの刃および刃の取付面のほこりなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 自分で部屋を出て行くことのできない人が小さな部屋にいる場合は、恒常的な監視が行えない限り、本製品をその小さな部屋で使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

給水について

- 内部の温度が異常に高くなると、安全のため温度過昇防止装置(サーモスタット)が働き、ヒーターへの通電を停止します。本体の吸気口、温風口、吸湿口が異物やホコリで覆われていないか確認してください。
- 吸湿時間(乾燥剤の色変化)は周辺環境により異なります。
- 開封時、乾燥剤の色がオレンジ色(乾燥状態)ではない場合があります。あらかじめドライスタンドで乾燥させてから使用してください。

各部の名称

除湿ボトル



ドライスタンド



付属品

S字フック



使用方法

乾燥剤の色を確認する

- のぞき窓から乾燥剤の色を確認してください。



オレンジ色の場合

除湿剤が乾燥した状態です。除湿することができます。
クローゼットや靴箱などお好みの場所に置いて使用してください。



使用例 付属のS字フックで吊り下げて使用することもできます。



ダークブラウン色の場合

除湿剤が限界まで吸湿した状態です。
除湿することができません。
使用前にドライスタンドを使用して乾燥してください。


ドライスタンドを使用する

⚠ 注意


- ドライスタンドは少なくとも周囲10cmの範囲に物がない状態で使用してください。
- 乾燥中、乾燥直後は除湿ボトル及びドライスタンドに触れないでください。熱くなっていますので危険です。
- のぞき窓に水滴が付着したり、乾燥により小さな音が鳴る場合がありますが故障ではありません。
- 乾燥中に除湿ボトルをドライスタンドから取り出した場合、内部ヒーターを冷却させるためヒーターがオフになります。
取り外した1分後にファンが自動停止します。

●乾燥剤の色がダークブラウンの場合はドライスタンドを使用して乾燥が必要です。


以下の手順で除湿剤を乾燥させてください。




- ①電源コードのプラグをコンセントに挿し込んでください。
指示灯が白色に点滅します。




- ②除湿ボトルを、のぞき窓を上にした状態でドライスタンドにセットしてください。



- ③指示灯が緑色に点灯し、温風口から温風が送風され、除湿ボトルの乾燥を開始します。



- ④2時間経過すると自動的に乾燥が停止し、指示灯が緑色点灯から白色点滅に変わります。



- ⑤のぞき窓から乾燥剤の色を確認し、オレンジ色になっていれば使用可能です。

乾燥剤に関する注意事項

- 2時間経過後、乾燥剤がオレンジ色になっていない場合は、乾燥が不十分な状態です。一度ドライスタンドから除湿ボトルを取り出し、除湿ボトルを軽く振り、再度乾燥させてください。
- 本製品は繰り返し使用可能ですが、使用を重ねるにつれて、乾燥までの時間が長くなったり、乾燥剤の色がオレンジ色に戻らなくなったりします。これらの症状が顕著になってきた場合は乾燥剤の寿命です。

お手入れ方法

⚠ 注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態でおこなってください。
- 本製品を水でぬらさないでください。取り外した1分後にファンが自動停止します。

- お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

仕様

商品名	コンパクト除湿機 カルカラ
型番	3R-JST01
サイズ (除湿ボトル)	約70×70×195mm
(ドライスタンド)	約107×107×95mm
重量 (除湿ボトル)	約368g
(ドライスタンド)	約383g
入力電圧/電流	AC100V、 50/60Hz
消費電力	45W
除湿量	約65ml
乾燥時間	約2時間
乾燥剤	シリカゲル
付属品	S字フック

サポートおよび企業情報

製品保証: ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書や
レシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
<https://3rrr-hd.jp/>