



Docile3 三脚付 セルカ棒



2019.11.26

第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称



① 三脚(持ち手部分)



① ホールド上部

② ホールド下部

③ 伸縮部分

④ LED

⑤ リモコン

⑥ ボタン

使用方法

【接続する】



INOVAのロゴがある部分を、上部を起点にして上に回転させてください。

リモコンに付いている絶縁フィルムを引き抜いてください。ボタンを長押し(約3秒)するとLEDが青色に点滅します。しばらくするとLEDの点滅がゆっくりとなり、ペアリングモードになります。ペアリングしたいデバイスのBluetooth設定画面から、本製品「3R-PFY03」を選択してください。デバイスにて接続の確認をおこなってください。ペアリングが完了すると、LEDは消灯します。

※ペアリングモードは約90秒後に停止し、休止モードに移行します。再度ボタンを押すと再びペアリングモードに移行します。

使用方法 つづき

【デバイスを装着する】

伸縮部分を伸ばします。ホールド下部を立てます。ホールド上部を上引き出し、ホールド上部を立てます。



デバイスをホールド上部/下部間に挟み込み、取り付けます。取り付け後、しっかりと固定されていることを確認してください。

使用方法 つづき

【手持ちで撮影する】

三脚部分を開かずに、リモコンを装着したまま、三脚(持ち手部分)を手で持ち、後に示す方法で撮影してください。また、ホールド部分を前後に動かし、角度の調整をおこなってください。

【三脚を使用して撮影する】

リモコンを上をスライドさせて取り外します。(伸縮部分が収納されている状態だと取り外しができません)三脚部分を開き、安定した平面の地面に立たせます。ホールド部分を前後に動かし角度の調整をおこなってください。後に示す撮影方法で撮影をおこなってください。



※三脚部分に対して必要以上に大きな力を加えないでください。破損の原因になります。

※リモコンを紛失しないように注意してください。

※リモコンを収納するときはカチッと音がするまでスライドさせて収納してください。

※風が強い場所や坂道など、不安定な場所では、本体が転倒する恐れがあるため使用しないでください。

使用方法 つづき

【撮影する】

デバイスの撮影用のアプリを起動してください。ボタンを押すと撮影することができます。


※長押しによる連射機能などには非対応です。

※アプリにより設定を変更する必要があります。その際は音量調整ボタンの設定を撮影に変更してください。（アプリによって設定は異なります）

※アプリにより非対応の場合がございます。

【ホールド部分について】

本製品はホールド部分が下図のように回転します。お好みの状態で撮影をおこなってください。



※収納するときは元の状態に戻してください。破損の原因になります。

使用方法 つづき

【電源をオン/オフ】

ボタンを長押し(約3秒)することで電源のオン/オフができます。LEDが青く3回点滅して電源がオン/オフします。

【休止モード】

電源をオンにした後、無操作状態が約90秒間続くと、自動的に休止モードに移行します。休止モードから復帰するためには、ボタンを押してください。

※休止モード時と電源オフ時の消費電力は同じです。

【電池の交換方法】

リモコン裏面に電池交換用のフタがあります。スライドさせてフタを開けてください。交換する際、ボタン電池の向きを間違えないように注意してください。また、使用するボタン電池は「CR1632」のリチウム電池です。故障の原因となるため、それ以外の電池は使用しないでください。

商品仕様

商品名	INOVA Docile3 三脚付 セルカ棒
型番	3R-PFY03
サイズ	約185×29.2×42.6mm
重量	約146g
伸長幅	約86cm(最大)
Bluetoothバージョン	4.0
接続可能距離	約8m(障害物がない場合)
使用電池	CR1632

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意

デバイスのアプリなどにより、ご利用いただけない場合がございます。ご了承ください。本製品を使用したことによる本体の破損・故障・汚れなど、弊社は一切の責任を負いかねます。

電波に関する注意事項

●本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。

●本製品の使用周波数は2.4GHz帯(2.402GHz~2.408GHz)です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。

●本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。

●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないで下さい。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となる恐れがあります。

●この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。

●その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

※Bluetoothは免許を必要としない無線局です。

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F