



冷風扇 ヒヤミスト



2020.1.23
第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称



① 給水口




① 送風口

② 電源ボタン

③ ミストボタン

④ 首振りボタン

⑤ LEDインジケーター



① 排水口



① microUSBソケット

給水する



排水口にあるキャップがしっかりと閉まっていることを確認してください。閉まっていない状態で給水すると、排水口から水が溢れだします。製品上部にある給水口に水をゆっくり注いでください。水は500mlまで入れることが可能です。500ml以上給水すると電源を入れた際に警告音が鳴ります。500mlのラインを超えないように注意してください。

※アロマオイル、アロマウォーターを使用しないで下さい。故障の原因となります。

ケーブルを接続する



付属のmicroUSBケーブルのUSBプラグを、付属のACアダプタのUSBポートへ接続してください。microUSBプラグを製品背面下部にあるmicroUSBソケットに接続してください。接続されると本体から「ピッ」と音がします。

運転を開始する



電源ボタンをタッチすることで、運転が開始します。運転中はLEDインジケータが青色に点灯します。タンク内の水がなくなると、LEDインジケータが赤色に点滅、その後赤色に点灯します。タンク内の水がなくなっても送風は継続されます。タンク水量に関わらず、運転を開始してから約8時間経過すると自動で運転を停止します。電源ボタンをタッチする回数で、下記のように風量が切り替わります。

タッチ回数	1回	2回	3回	4回
風量	弱風	中風	強風	運転停止

ミストのモードを変更する

ミストボタンをタッチすることで、ミストをリズム運転にすることができます。電源を入れた状態ではミストは通常運転(連続運転)です。リズム運転は、約5秒間ミスト発生、約4秒間ミスト停止の繰り返しです。ミストボタンをタッチする回数で、下記のようにモードが切り替わります。

タッチ回数	1回	2回	3回
ミストモード	リズム運転	運転停止 ※ファンのみ動作	通常運転

※以降は繰り返し

※ミスト発生中は必ず送風されます。ミスト発生のみで使用することはできません。

首振り機能を使用する



首振りボタンをタッチすることで、首振り運転を開始します。首振り出来る角度は55°です。再度首振りボタンをタッチすると、首振り運転を停止します。

排水する

排水する際は、排水口のキャップを外して排水してください。

※勢い良く水が飛び出す場合がありますので、注意してください。

清掃する

清掃時は必ず運転を停止し、本体からmicroUSBケーブルを抜いてください。

タンクの清掃

排水口のキャップが閉まっていることを確認し、タンクに水を適量入れてください。タンクの日盛上部にある穴を指で塞ぎ、本体を手にとって軽く振ってください。その後、排水口のキャップを外して排水してください。

本体の清掃

柔らかい布などで拭き、汚れや水垢を取り除いてください。

※本製品は分解できません。

保管する

清掃後は排水口のキャップが外れている事を確認し、風通しの良い場所で、必ずよく乾燥させて下さい。乾燥後は清潔で湿気の少ない場所に保管して下さい。

商品仕様

商品名	Qurra 冷風扇 ヒヤミスト
型番	3R-TCF02
入力	約5.0V/1.2A(最大)
サイズ	約161×153×261mm
重量	約1150g
動作時間	約2.5時間(通常運転時) ※約8時間経過で自動停止
噴霧量	約200ml/h(通常運転時)
加湿方式	超音波式
水タンク容量	約500ml
付属品	microUSBケーブル×1、ACアダプタ×1

ACアダプタ

商品名	INOVA 2ポート USB充電器 SmaCube 2.4A
型番	3R-AC224
定格入力	100-240V 50/60Hz
定格出力	5V 2.4A(2ポート合計)
USBポート数	2ポート
サイズ	約32 x 41 x 27 (mm) (プラグを含めて58mm)
重量	約39g
適応機種	iPhone、iPod、iPad、スマートフォン、タブレット、USBデバイス機器

※定格出力2.4Aを超える接続は、本製品ならびに接続する機器の故障の原因となります。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 本体の隙間からものや手を入れないでください。
- お子様のオモチャ（玩具）として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。本体を転倒させると水が溢れ、故障の原因になります。
- ミストを直接吸い込まないでください。健康を害する恐れがあります。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 通電中のACアダプタのまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因になります。
- 長時間、風を直接体に当てないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。
- ほこりや粉塵の多い場所で使用しないでください。
- 本製品はアロマオイル/ウォーター非対応です。絶対に使用しないでください。

- 水道水以外は使用しないでください。カビや雑菌の繁殖、異臭の原因になります。
- タンクに指定された容量以上の水を入れしないでください。故障の原因になります。
- 保管時は必ずよく乾燥させてください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意

- ・ 水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。
- ・ 製品が転倒すると本体やタンクの水が溢れます。安定した場所で使用してください。
- ・ 防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。
- ・ 給水時、清掃時などは必ず電源を切ってください。
- ・ タンクの最大容量よりも水を入れしないでください。
- ・ 長時間使用しない場合は、水気を取り、よく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管してください。
- ・ 噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により異なります。
- ・ ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F