



超音波加湿器 Mois Dosne モイス ドスネ



※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。  
 ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。  
 ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。



- ①給水口
- ②噴霧口



- ①ディスプレイ
- ②電源ボタン
- ③タイマーボタン
- ④ライトボタン
- ⑤湿度調整ボタン

### 加湿の準備をする

⚠ 給水時は必ず電源をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

- ①タンクを持ち上げ、本体内部に梱包材等の異物がないことを確認して下さい。
- ②タンクを元に戻して下さい。

※タンクが上手くはまらない場合は、右写真のように本体内部の出っ張り(ライト部)とタンク窓が一直線上にあることを確認して下さい。



- ③給水口から注水して下さい。

※水がこぼれないように注意して下さい。  
 ※タンク窓から水位が見えなくなるまで水を入れないで下さい。水が溢れる恐れがあります。

### 電源を入れる

- ①必ず配線を伸ばしてから電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②ピーと音が鳴り、ディスプレイの十字が時計回りで光ります。(スタンバイ状態)

### 電源を切る

電源ボタンを長押しすることで電源を切ることができます。

### 加湿を開始する




- ①電源ボタンをタッチすると加湿が開始されます。
- ②電源ボタンを押す回数で以下のように加湿量が変わります。

押す回数	1回	2回	3回
モード	弱風	中風	強風
噴霧量	約130ml/h	約230ml/h	約280ml/h
ディスプレイ			

※ディスプレイに表示される数値は現在の湿度です。(目安)  
 ※4回プッシュ以降は繰り返し

## ライトについて




ライトボタンを押すとディスプレイに「EE」と表示され、本体内部にあるライトが点灯します。再度ボタンをタッチすると消灯します。

## タイマー設定について



タイマーボタンを押すことで、タイマーを設定することができます。タイマーボタンを押す回数でディスプレイに表示される数字が変わります。設定したい時間が表示されるまでタイマーボタンを押してください。タイマーは1~12時間で設定できます。(1時間刻み)  
設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。タイマーを解除するにはディスプレイに「00」と表示されるまでタイマーボタンを押してください。

## アロマを使用する場合



- ①タンクを取り外します。
  - ②アロマトレイに適量のアロマを入れてください。
  - ③タンクを取り付けて運転を開始してください。
- ※アロマは付属しません。  
※ご使用前にアロマが加湿器に対応しているかご確認ください。

## 自動停止機能

以下の場合、運転を自動的に停止します。  
ピッ、ピッ、ピッ、と音が鳴り、ディスプレイに「88」と表示されます。

- ・運転中にタンクを持ち上げた場合
- ・運転中に水が無くなった場合

## 湿度調整について



湿度調整ボタンを押すことで、湿度設定ができます。湿度調整ボタンを押す回数でディスプレイに表示される数字が変わります。設定したい湿度が表示されるまで湿度調整ボタンを押してください。湿度調整は45~90%で設定できます。(5%刻み)  
設定した湿度を上回ると自動的に運転を停止し、設定した湿度を下回ると運転を開始します。湿度調整を解除するにはディスプレイに「00」と表示されるまで湿度調整ボタンを押してください。

※湿度表示は目安であり、正確なものではありません。

## ナイトモードについて


タイマーボタンを長押しすることで、ナイトモードになります。ナイトモード中はディスプレイ表示がオフになります。ライトはオフにはなりません。ナイトモードを解除するには、いずれかのボタンを押してください。

## 清掃する

⚠ 清掃時は必ず電源をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

- ①使用后、タンクを取り外しフタを開けてタンク内に残った水を捨ててください。
- ②本体内部にある水を捨ててください。

※このとき、送風口(右写真)に水が入らないように注意して下さい。故障の原因となります。



- ③タンク内と本体内部を柔らかい布などで掃除をし、汚れや水垢を取り除いてください。

※水垢が取れにくいときは歯ブラシ等の柔らかいブラシを使用してこすってください。

## 保管する

- ①清掃後、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させてください。
- ②乾燥後、清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

## 製品仕様

商品名	Qurra 超音波加湿器 Mois Dosne モイス ドスネ
型番	3R-UHT05
サイズ	直径 228mm×高さ 288mm
重量	約 1250g
コード長さ	約 1435mm
定格電圧	AC100V
動作周波数	50/60Hz
消費電力	28W
加湿方式	超音波式
水タンク容量	4.5L
最大噴霧量	約 280ml/h
連続加湿時間	最大約 34 時間

## 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

### 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

### 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- お子様のオモチャ(玩具)として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。本体を転倒させると水が溢れ、故障の原因になります。
- ミストを直接吸い込まないでください。健康を害する恐れがあります。
- 水道水以外は使用しないでください。カビや雑菌の繁殖、異臭の原因になります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

## 使用上のご注意

電源コードを外す際は、必ずプラグを持って外してください。  
水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。  
製品が転倒すると本体やタンクの水が溢れます。安定した場所で使用してください。  
防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。  
給水時、清掃時などは必ず電源を切ってください。  
タンクの最大容量よりも水を入れしないでください。  
長時間使用しない場合は、水気を取りよく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管して下さい。  
噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により異なります。

## サポートおよび企業情報

### 製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

### 製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

✉ [product-support@3rrr.co.jp](mailto:product-support@3rrr.co.jp)  
☎ 092-260-3033 FAX 092-260-8506

※受付時間：平日 9:30 ~ 17:30

**3R** **スリー・アールシステム株式会社**

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>