









# SMOLIA-XC リチウムイオン電池の取り出し手順

	<p>1. 分解作業前にツールを準備します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・大き目のマイナスドライバー</li><li>・小さめのプラスドライバー</li><li>・ニッパー</li></ul>		<p>5. 基盤の表面の 3 か所のネジを外し、表の基盤を外します。 ※ケーブルは繋がったままです。</p>
	<p>2. マイナスドライバーを側面の溝に挿入して強くねじります。</p>		<p>6. バッテリーボックスの基盤 2 か所のネジを外し、基盤を外します。 ※ケーブルは繋がったままです。</p>
	<p>3. レンズが外れ、緑の基盤が見えます。</p>		<p>7. ニッパーで 1 本ずつケーブルを切断します。 ※バッテリーに衝撃や圧力を与えないようにご注意ください。</p>
	<p>4. 拡大鏡から緑の基盤のみ取り出します。</p>		<p>8. 切断面のケーブルが直接接触しないようにビニールテープなどで絶縁します。</p>