



Qurra ZoU ゾウ クリア コードレス掃除機



2020.09.16

第2版

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称01

延長管



本体



ダストカップ



●延長管

- ① 着脱ボタン

●本体


- ② ハンドル
- ③ 電源スイッチ
- ④ ダストカップ部接続フック
- ⑤ 排気口
- ⑥ DCソケット

●ダストカップ

- ⑦ 電池残量表示LED
- ⑧ ダストカップカバー
- ⑨ ダストカップ部取り外しボタン
- ⑩ 着脱ボタン
- ⑪ 接続口
- ⑫ ダストカップ
- ⑬ ごみ捨てボタン
- ⑭ ダストカップボトム
- ⑮ プリーツフィルター
- ⑯ プレフィルター
- ⑰ 筒型フィルター

各部の名称02

フロアヘッド



延長ホース



隙間ノズル



変換アダプタ



充電スタンド



●フロアヘッド

- ① ブラシカバー
- ② ブラシカバーロック
- ③ 回転ブラシ
- ④ ベルト

●延長ホース

- ⑤ 延長ホース

●隙間ノズル

- ⑥ ブラシ
- ⑦ ボタン

●変換アダプタ

- ⑧ 変換アダプタ

●充電スタンド

- ⑨ ACアダプタ
- ⑩ DCプラグ

充電する

ACアダプタのDCプラグを本体のDCソケットへ接続してください。充電が開始されると、充電アイコンが全て点灯後、充電状況に応じて電池残量表示LEDが光ります。



1 個点滅：最少

1 個点灯：

2 個点灯：

3 個点灯：

4 個点灯：最大



充電が完了すると、LEDが全て点灯します。

付属の充電スタンドに、ACアダプタをセットして充電も可能です。詳細は【スタンドを使用する】をご確認ください。

掃除する

DCプラグを抜きます。

※充電中は運転することはできません。

本体とダストカップ部を接続した状態で行います。

持ち運ぶときは必ずハンドルを持ってください。

電源スイッチを押すと電池残量表示LEDが点灯し、運転を開始します。

電源スイッチは弱、強を切り替えることができます。

掃除終了時に、電源スイッチを押して停止させてください。

1回押す	2回押す	3回押す
弱	強	停止

電池残量表示LEDはバッテリー残量により、変化します。

バッテリーがなくなると、LEDが消灯し、運転が停止します。



1 個点滅：最少

1 個点灯：

2 個点灯：

3 個点灯：

4 個点灯：最大



アタッチメントを使用する01

接続口に各アタッチメントを接続して使用します。各接続は、しっかりと取り付いたことを確認してから使用してください。

フロアヘッド



接続口、または延長管の接続口に接続します。

運転すると、中の回転ブラシが回転します。

※使用中、ゴミなどが詰まり回転が停止した場合は、運転を停止し、原因を取り除いてください。

取り除いた後、ブラシが回転することを確認し使用を再開してください。

延長管




接続口には延長管を取り付けることができます。

延長管の先には、フロアヘッド、または変換アダプタを使用して隙間ノズルを取り付けることができます。

アタッチメントを使用する02

隙間ノズル



変換アダプタを使用してください。

変換アダプタを接続口に取り付けます。

隙間ノズルを変換アダプタに取り付けます。

ボタンを押しながらスライドさせることで、ブラシの有無を変更できます。

延長ホース



変換アダプタを使用してください。

変換アダプタを接続口に取り付けます。

延長ホースを変換アダプタに取り付けます。

延長ホースの先には、隙間ノズルを取り付けることができます。

スタンドを使用する01

各収納は以下のようになります。



収納例



収納例



ACアダプタセット方法

ACアダプタをスタンドにセットします。



DCプラグをスタンドの穴に通します。

スタンドを使用する02



DCプラグをフックにかけ、コードを通します。



コードの余る部分を巻き付け、長さを調整します。



切れ込み側でコードを通し、コンセントを接続します。



本体を置くと、スタンドを使用して充電できます。

ごみを捨てる

! ※ごみを捨てる際は、運転を停止した状態で行ってください。

ダストカップのMAXラインを超える前に、必ず捨ててください。筒型フィルターにゴミが溜まり、吸引力の低下につながります。

※ゴミによってはMAXライン前に吸引力が弱くなります。

吸引力が弱くなった場合は、お手入れを行ってください。

吸引力持続のために、掃除後にこまめにごみを捨てることをお勧めします。



ごみ捨てボタンを押すと、ダストカップボトムが開き、ゴミが落ちます。ゴミが取れにくい場合は、【お手入れする】に従いダストカップ部を分解してごみを取り除いてください。

ゴミを出した後は、ダストカップボトムを閉めてください。

※必ずしっかりと閉まったことを確認してください。

お手入れする01

! ※お手入れする際は、運転を停止した状態で行ってください。
事前にごみを捨ててください。

分解する

■ダストカップ部



アタッチメントをすべて外した状態にしてください。



ダストカップ部取り外しボタンを押し、本体を取り外します。



ダストカップカバーを「OPEN」の方にひねり、ダストカップカバーを取り外します。
プリーツフィルター、プレフィルターを取り出します。

お手入れする02



筒型フィルターのロックを持ち上げて外します。(2か所)

筒型フィルターを取り出します。

※組立は反対の手順で行います。

■フロアヘッド



裏面のブラシカバーロックを【鍵開きマーク】の方向に回し、ロック解除位置まで回します。



ブラシカバーを開けます。

お手入れする03



回転ブラシのベルト側を少し持ち上げ、ベルトを外します。



回転ブラシを引き抜きます。

※組立は反対の手順で行います。



裏面のブラシカバーロックを【鍵閉めマーク】の方向に回し、ロック解除位置まで回します。

お手入れする04

お手入れ方法

付着したゴミを、ブラシや水を含ませかたく絞った布で取り除いてください。

※端子部は濡らさないでください。

水洗い

下記の部品は、水洗いができます。



※上記以外の部品は水洗いしないでください。水洗い後、十分に乾燥させてください。

※濡れたまま使用しないでください。故障の原因となります。

乾燥後、分解したものを組立ててください。

製品仕様

商品名	Qurra ZoU ゾウ クリア コードレス掃除機
型番	3R-CVC01
入力	DC26V
サイズ	約1180×218×222mm(本体、ダストカップ部)
重量	約1460g(本体、ダストカップ部)
ACアダプタコード長	約1530mm
付属品	フロアヘッド、延長管、延長ホース 隙間ノズル、変換アダプタ、ACアダプタ 充電スタンド

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 運転中、フロアヘッドの回転ブラシや吸引部に触れないでください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 通電中のACアダプタのまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因になります。
- 排気口を塞いで運転、旧木口を塞いで長時間運転しないでください。
- 延長管やダストカップ部を持って持ち運ばないでください。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意

バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電して下さい。

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

各接続部分は、しっかりと取りついたことを確認してください。

定期的に掃除を行ってください。

次のようなものは吸わせないでください。

液体 湿ったもの 鋭利なもの 大量の粉、砂 ひもなど

大きなごみを吸わせないでください。

ゴミ捨てラインを超えたまま運転をしないでください。

吸引口や延長管などにゴミが詰まった場合は、詰まったゴミを取り除いてください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。

本製品を最終的に廃棄する場合には、製品記載のサポート窓口までご連絡ください。

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F